

Achtung!

Alle Flansch- und Schraubverbindungen
sind nach der Inbetriebnahme
auf Ihre Dichtheit zu überprüfen
und gegebenenfalls nachzudichten.

