

(1) E-Heizer Stufen:
 1: 1~ 230V **2kW** – 9A
 2: 1~ 230V 4kW – 18A
 3: 1~ 230V 6kW – 26A

**Außengerät
ERGA04-08EVA**



230V, 4x1,5mm²



**Zusätzlicher
Außenfühler
(optional)**

2x1 mm²

** Bei installierten Warmwasser WW-Speicher:
Zubehör-Set EKHY3PART wird bei
Fremdspeicher benötigt!*



*Daikin Speicher EKHWS beinhalten schon
EKHY3PART (3-Wege Ventil, WW-Fühler und
Schützset zum ansteuern eines bauseitigen
230V 3kW Heizstabes).*

2x0,75mm² geschirmt



**Madoka
Bedieneinheit
(optional)**

**Innengerät
EHBH/X**

230V, 16A, 3x2,5mm²

(1) 4kW Wärmepumpe:
230V, 16A, 3x2,5mm²
Nur bei Begrenzung auf 2kW!!!

6-8kW: 400V, 16A, 5x2,5mm²

230V, 16A, 3x2,5mm² (optional*)



**Sicherungskasten
bauseits**

2x1 mm² (Fühlerkabel = 1m lang)

230V, 4x1,5mm²

**Warmwasser-
Fühler
(optional*)**



**3-Wege
Umschaltventil
(optional*)**

**Brauchwasser
Heizstab
(optional*)**

230V, 3x2,5mm²

RCD FI- Schutzschalter ist immer
allstromsensitiv auszuführen.